

YS35-Jの取り付け方法

1. 部品Aの穴位置に合わせて、丸棒Cの木口面に $\phi 2\text{mm}$ の下穴をあけて下さい。
 2. 部品A, B, Cを十字穴付き皿タッピンねじ 3×25 で取り付けます。
 3. 部品Bに丸棒Dを奥まで差し込み、固定ビス用下穴 $\phi 2\text{mm}$ をあけ、十字穴付き丸皿タッピンねじ 3×20 で固定して下さい。このとき、ねじ部が下にくる様に取り付けて下さい。
- 注意：コーナー部に使用される場合は、必ず直棒側に深い方を差し込んで下さい。

