

ELUF(天吊ハンガー) 取り扱い説明書

この取り扱い説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

工事関係者様へ 施工後はお客様にお渡しし、保管をお願いして下さい。

ご使用の前に

この製品を安全にお使いいただくため、取り扱い説明書にはいろいろな表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。
正しく使用いただくため、ご理解いただきますようお願い致します。



警告

取り扱いを誤ると、人が死亡または怪我を負うことが想定されるなど、人身事故の原因となります。



注意

取り扱いを誤ると、人が怪我をしたり、物品に損害を与えることが想定されます。

製品仕様

製品本体


- 用途：室内洗濯物干し
- 材質：鉄パイプ φ22.2 塗装仕上げ
- 寸法：パイプ芯 606/909/1212mm
天井から500mm下がり
- 耐荷重：30kg(本体吊り下げ荷重)
注：天井強度を越える荷重を
保証するものではありません。

- 製造国：日本

付属品

- 取付ねじ

トラスタッピンねじ 4×40 6本
※天井の構造によっては、お客様に別途
ご用意いただく必要があります。



取り扱い上の注意



注意


1. 塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤は使用しないでください。
2. ハンガーに物を掛けたままスライドさせると塗装が剥げる場合があります。

取り付け上の注意




注意

1. 建築構造や施工知識を理解をされている方による、取り付けが必要です。
それ以外の方は、専門業者へご依頼ください。
2. 天井下地の強度が十分あることを確認してください。※落下の原因となります
3. 人やペットが通る場所や、物品などのある場所などには、設置しないでください。
4. 湿度の高い場所（浴室など）や屋外には設置しないでください。
5. 火気の近くには設置しないでください。



6. 天井より垂直に設置してください。
7. 傾斜天井や壁面には、設置しないでください。
8. 水平方向へ無理な力を加えないでください。

9. 電動ドライバーなどで締め付ける場合、最後まで締め切らないで、最後は手回しドライバーで、締めて下さい。



10. ブラケットの取付ねじが緩んでいると大変危険です。
ねじは必ず全て締めて下さい。（6箇所）
ガタツキなど無いか確認してください。



警告

1. お子様の手の届く場所には、設置しないでください。
2. 物干し以外の用途では、使用しないでください。
3. 直接または、紐やロープを介して、人のぶら下りは行なわないでください。

保証規定

保証内容：本体自体に故障や欠陥が生じた場合に、1年以内であれば無償にて、修理または交換を行ないます。下記の場合は無償修理にはなりません。

1. 取り付け方法に不備がある場合
2. 誤った使用方法による場合
3. 製品を改造した場合
4. 火災、地震、水害等の外部要因による場合
5. 製品のお手入れ方法に不備があった場合

HARDWARE FOR HOUSING EQUIPMENT
Enomoto

榎本金属株式会社

〒577-0815
大阪府東大阪市金物町2-23