

はじめに

この度は、本製品をご購入いただきありがとうございます。
 本書は、施工及び取扱いに関する注意事項をまとめたものです。
 本書に記載のない方法での施工や取扱いをされた際に、それが原因となる事故や部材の損傷は保証致しかねますのでご注意ください。
 施工終了後は、本書を必ずお施主様へお渡しください。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい)

⊘ 禁止	⚠️ お願い	👉 ポイント
無視した場合、人身事故や製品の破損などの可能性が生じます。	必ず行っていただく内容です。	作業上、操作上の勘所を示しています。

⊘ 禁止	⚠️ お願い
<ul style="list-style-type: none"> ■ I型手摺セットは垂直方向専用の手摺となりますので、水平方向へは使用しないで下さい。 →手摺がブラケットごと脱落し、ケガをする恐れがあります。 ■ 各ブラケットを取付ける際、インパクトドライバーを使用しないで下さい。 →ねじの破損や取付不良による手摺の外れ、転倒事故の危険があります。 ■ 屋外や湿気の多い場所(浴室など)で使用しないで下さい。 →本製品は室内専用のため、手摺の割れや金属部のサビの原因になります。 ■ 本製品は日常生活の動作補助を目的としており、ぶら下がるなどの行為はしないで下さい。 →目的と異なる使用方法を行った場合、手摺の脱落などの危険があります。 ■ シナー等の溶剤及び各種薬品(酸性、アルカリ性洗剤等)は絶対に使用しないで下さい。 →変色や劣化の恐れがあります。 ■ 柱や下地の強度が不十分な場合は施工しないで下さい。 →手摺やブラケットが脱落し、ケガをする恐れがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 必ず同梱のねじを使用し、下穴(φ2.5)をあけてからガタツキのないようしっかり取付けて下さい。 ■ 梱包材や残材は法律に従って適切に処理して下さい。 ■ 開梱後、部品の仮置きは湿気や直射日光が当たる場所を避け、床面が水平な場所で保管して下さい。 ■ ブラケット固定位置には必ず柱(木材)があることを確認して下さい。もしくは、下地材(構造用合板12mm以上)を柱の所定位置に取付けて下さい。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>□ブラケット固定位置に柱がある場合</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>□ブラケット固定位置に柱がない場合</p> </div> </div>

構成部品表 (φ35サイズ)

構成部品	①エンドブラケット	②L型エルボ	③直受ブラケット	④フリーコーナー	⑤手摺
品名	<p>〈材質〉 本体：ZDC2 カバー：ABS</p> <p>〈同梱のねじ〉 手摺固定用：φ3.5×20 3本 壁固定用：φ4.0×40 4本</p>	<p>〈材質〉 本体：ZDC2 カバー：ABS</p> <p>〈同梱のねじ〉 手摺固定用：φ3.5×20 4本 壁固定用：φ4.0×40 3本</p>	<p>〈材質〉 本体：ZDC2 カバー：ABS</p> <p>〈同梱のねじ〉 手摺固定用：φ3.5×20 2本 壁固定用：φ4.0×40 3本</p>	<p>〈材質〉 本体：ZDC2</p> <p>〈同梱のねじ〉 手摺固定用：φ3.5×20 2本</p>	<p>〈材質〉 本体：ラバーウッド</p>
I型手摺セット	2	—	—	—	1
L型手摺セット	2	1	—	—	2
L型フレキシブル手摺セット	2	—	2	1	2

